UNIVERSAL

# SPACE RAIDER™

DESTROY THE RAIDERS FROM MYSTERIOUS OUTER SPACE!!

EXPANDS THE WORLD OF PLAY

UNIVERSAL

OVERSEAS OFFICES
Santa Clara, London

# SPACE RAIDER™

# UNIVERSAL スペース・レイダー

## アウタースペースからの強大な謎の侵略者との宇宙戦争!!

### スペース・レイダーの遊び方

- 戦闘艇を操作して、宇宙の彼方から飛来して来る侵略者の軍団をファイアービームで撃退して下さい。
  (ファイアービームは3発まで連続発射可能です。)
- 侵略軍団（レイダー）の各戦隊は、それぞれが、特徴的な攻撃法で迫って来ます。
- 1つの戦隊の集中攻撃をかわしても、すでに目の前には次の戦隊が迫って来ています。その敵の動き方のクセをいち早く見抜いて反撃して下さい。
- レイダーの戦隊が一掃されそうになると、母船が出現して、援軍を補充します。増援する前に一発必中で仕止めて下さい。
  （母船を撃破すると、そのシーンでのレイダーは増えません。）
- 画面クリアーを重ねる度にレイダーの攻撃は、はげしさを増し、更に強力な戦闘隊を送り込んで来ます。
- 得点が10,000点、50,000点、90,000点で、それぞれ戦闘艇が1機増えます。

### 仕　様

**テーブルタイプ**　〒95-2447
564(D)x863(W)x570–680(H)m/m
AC100V 115V·230V 50/60Hz
140W (14") 180W (20")

**アップライトタイプ**　〒95-1653
800(D)x640(W)x1750(H)m/m
AC100V·115V·230V 50/60Hz
180W (20")

### 得　点

- 母船●500点
- 流星●200点
- コマンドレイダー●200点
- ヒューズ星●200点
- アタックレイダー●50点
- パイナップルU.F.O●200点


**ユニバーサル販売株式会社**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 本社 | 〒103 | 東京都中央区日本橋堀留町1-7-7 | ☎03 (661) 0330代 |
| 札幌営業所 | 〒062 | 札幌市白石区菊水三条一丁目4-17 | ☎011 (841) 8334代 |
| 新潟営業所 | 〒950 | 新潟市大平3-21-8(五十嵐ビル1F) | ☎0252 (71) 6006代 |
| 北関東営業所 | 〒323 | 栃木県小山市荒井561(第二工業団地) | ☎0285 (23) 3551代 |
| 大宮営業所 | 〒330 | 大宮市桜木町2-324-1 | ☎0486 (44) 0946代 |
| 静岡営業所 | 〒420 | 静岡市登呂6-3-23(マルゼンビル) | ☎0542 (83) 6781代 |
| 豊橋営業所 | 〒440 | 豊橋市小松町200-1(小松ビル1F-A) | ☎0532 (46) 6103代 |
| 名古屋支社 | 〒453 | 名古屋市中村区佐古前町2-46(栄生ビル) | ☎052 (461) 2341代 |
| 大阪支社 | 〒532 | 大阪市淀川区西中島6-7-8 | ☎06 (304) 3955代 |
| 小豆島営業所 | 〒761-41 | 香川県小豆郡土庄町渕崎字小入園甲2421-2 | ☎0879 (62) 5368代 |
| 山口営業所 | 〒745 | 山口県徳山市千代田町132-1(せとみビル) | ☎0834 (32) 0011代 |
| 九州支社 | 〒812 | 福岡市博多区比恵町1-18(東カン福岡第2ビル) | ☎092 (471) 6188代 |
| 沖縄営業所 | 〒901-22 | 沖縄県宜野湾市字大山433 | ☎09889 (7) 6655代 |

**株式会社ユニバーサル**　〒329 栃木県小山市荒井561


Printed in Japan '82.9.U.10,000